



1. Глубину скважины под бетонирование L_6 выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается спиральный барьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.

Изм. №	Лист	Дата	Взам. инв. №	Инд. №	Лист	Дата	Спроект. №	Перв. проект

Изм. №				Лист				Дата				Взам. инв. №				Инд. №				Лист				Дата				Спроект. №				Перв. проект											